COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

TROF HIGHCHAIR INSTRUCTIONS

(E) INSTRUCCIONES PARA LA TRONA TROF



(E) Garantía de 4 años válida sólo en Reino Unido e Irlanda

GB

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

user guide

Thank you for choosing a Cosatto product. Please take a little time to read the important safety notes detailed below. This will ensure many years of happy, safe use.

safety: take note

WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

- **WARNING:** Do not use if any part is broken or missing.
- **WARNING:** Do not use the highchair until the child can sit up unaided.
- **WARNING:** Do not leave your child unattended, even for the shortest time.
- **WARNING:** Ensure that the harness is correctly fitted and adjusted when the child is in the highchair.
- **WARNING:** Avoid placing the chair near naked heat sources such as electric bar fires, gas fires, etc. or where a child could gain access to any other kind of hazard.
- Ensure all users are familiar with the products operation.
- Only use on a flat stable surface.
- Do not move the highchair with your child inside.
- Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair. This is not a toy.
- All additional hazards such as electrical flex should be kept out of reach of the child in the highchair.
- Suitable for children from 6 months to 3 years of age weighing up to 15kg.
- Complies with EN 14988 : 2006.

care & maintenance

- The hard components of the highchair may be cleaned by sponging lightly using warm water and a mild detergent.
- For wash care instruction of the soft goods please refer to their respective wash care labels.

parts information

Please retain all packaging until you are certain no parts are missing.

In the case of assembly difficulties, missing parts or other queries, please contact our aftersales team on +44 (0)871 977 3900 or email techhelp@cosatto.com

After assembly, please dispose of all packaging carefully, recycling where possible.

introduction

An innovative highchair with multi position seat. It has a removable tray and comfortable seat liner.

list of parts

(1) Seat back
(2) Seat base
(3) Seat liner
(4) Chest pads x2
(5) Harness
(6) Inner tray
(7) Outer tray
(8) Top joint
(9) Base
(10) Vertical leg
(11) Foot
(12) Foot with mounting block

(a) M6 x 83mm bolt x4
(b) Ø8 x M6 x 15mm Sleeve nut x4
(c) M6 x 25mm bolt x2
(d) M6 x 17mm bolt x8
(e) M6 Nylon lock nuts x4
(f) Allen key x2
(g) Spanner

replacement parts

The replacement parts shown below are available for your product. In the event that you require any of these parts, please contact your local distributor. For the contact information for your local distributor please refer to http://www.cosatto.com/stockists

If you are a UK or Ireland customer, please contact us at spares@cosatto.com

- Seat back
- Seat base
- Chest pads x2
- Seat liner
- Harness
- Outer tray
- Inner tray
- Top joint
- Base
- Vertical leg
- Foot
- Foot with mounting block
- Fixing pack

highchair assembly

1 – feet assembly
Fit the foot (11) to the foot and mounting block (12) with bolts (a) and sleeve nuts (b).
Note: Prior to tightening all bolts, place the assembly on a flat surface downwards to ensure the stand is flat and level.

2 – assembling the vertical leg
Push the base (9) on to the bottom of the vertical leg (10). The retaining clip 'X' should protrude through the base locking it in position.

3 – fitting the feet assembly
Place the feet assembly on to the base as shown and secure with bolts (c).
Note: The assembly is shown upside down.

4 – assembling the seat
Fit the seat back (1) to the seat base (2) with bolts (d) and nylon lock nuts (e). Tighten using an allen key (f) and spanner (g).

5 – assembling the seat - 2
Fit the top joint to the bottom of the seat.

Secure the seat with bolts (d).

6 – fitting the seat to the vertical leg
Unscrew the knob on the base 'X'. Place the seat assembly onto the vertical leg and push down firmly. Tighten the knob on the base to secure the seat.

7 – fitting the seat liner
Place the seat liner (3) on to the seat. Fasten velcro® tab on the back of the seat liner to the tab on the seat back 'Y'.

Fasten the two velcro® tabs to sides of the seat 'Z'.

8 – fitting the harness
Flatten the butterfly ends on the harness straps and push them through the slots in the seat liner and seat back as shown 'X'. Open out the butterfly ends 'Y'.

To remove the harness, reverse the instruction above.

9 – using the harness
To fasten the harness push the end clips into the buckle until they lock in place.

To release the harness, push the button on the buckle 'X' and pull the end clips free.

10 – fitting the chest pads
Wrap the chest pads (4) around the shoulder straps and fasten with the velcro® strips.

11 – fitting the tray
Push the ends of the tray (7) on to the the pins located on either side of the seat 'X'. Lower the tray on to the locks. Push down until it locks in place 'Y'.

12 – removing the tray
Push the buttons on both locks on each side of the seat 'X' and lift the tray clear. The tray can now be removed from the highchair.

13 – fitting the inner tray
Place the inner tray (6) on the tray and push down until it clips in place at 'X'.

14 – adjusting the height of the seat
Turn the collar 'X' on the shaft counter-clockwise. Lift the handle 'Y' and the seat will automatically rise. Push down in the middle of the seat 'Z' to lower. Release the handle when the seat is at the required height. Turn the collar clockwise to lock the seat in position.

15 – rotating the seat
Turn the collar 'X' on the shaft counter-clockwise. The seat is now free to rotate. Turn the collar clockwise to lock the seat in position.

E

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA ATENTAMENTE. EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES, LA SEGURIDAD DE SU HIJO PODRÍA VERSE AFECTADA

Guía del usuario

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

seguridad: le rogamos tenga en cuenta lo siguiente

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES RESPONSABILIDAD SUYA

- **ADVERTENCIA:** No utilice el producto si le falta cualquiera de sus piezas o si una de estas está rota.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la trona hasta que el niño pueda sentarse solo sin la ayuda de otra persona.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el niño esté SIEMPRE y en todo momento bajo supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el arnés esté correctamente instalado y ajustado cuando el niño se encuentre en la trona.
- **ADVERTENCIA:** Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor como estufas eléctricas, de gas, etc. o en lugares en los que el niño pudiera tener acceso a cualquier otro tipo de peligro.
- Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto.
- Utilice el producto sólo sobre superficies lisas y estables.
- No desplace la trona cuando el niño se encuentre sentado en la misma.
- No permita que su hijo suba solo, juegue o se cuelgue de la trona. Este producto no es un juguete.
- Asegúrese de que los objetos peligrosos adicionales, como los cables eléctricos, se mantengan fuera del alcance del niño cuando este se encuentre en la trona.
- Adecuado para niños de entre 6 meses y 3 años de edad o con un peso de hasta 15 Kg.
- Cumple con la norma EN 14988 : 2006.

cuidado y mantenimiento

- Los componentes de mayor dureza de la trona deberán limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.
- Para acceder a las instrucciones de lavado de las denominadas mercancías blandas, le rogamos consulte las respectivas etiquetas de cuidados y lavado.

información sobre las piezas

Conserve todo el embalaje hasta que se haya cerciorado de que no falta ninguna pieza.

En el caso de dificultades durante el montaje, de que falten piezas o cualquier otra cuestión, le rogamos se ponga en contacto con nuestro equipo post-venta llamando al +44 (0)871 977 3900 ó enviando un mensaje electrónico a techhelp@cosatto.com

Una vez montada la unidad, deseche el embalaje responsablemente y recicle las partes que le sea posible.

introducción

Trona innovadora con asiento de posición ajustable, Está equipada con una bandeja extraíble y un forro para el asiento de gran comodidad.

lista de piezas

(1) Respaldo del asiento
(2) Base del asiento
(3) Funda del asiento
(4) 2 almohadillas para el pecho
(5) Arnés
(6) Bandeja interior
(7) Bandeja exterior
(8) Junta superior
(9) Base
(10) Pata vertical
(11) Pie
(12) Pie con bloque de montaje
(a) 4 pernos de M6 x 83mm
(b) 4 tuercas de Ø8 x M6 x 15mm
(c) 2 pernos de M6 x 25mm
(d) 8 pernos de M6 x 17mm
(e) 4 tuercas de bloqueo de nylon de M6
(f) 2 llaves Allen
(g) Llave inglesa

recambios

Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con su distribuidor local. Para conocer los datos de contacto de su distribuidor local, le rogamos consulte http://www.cosatto.com/stockists.

Si es usted un cliente del Reino Unido o Irlanda, le rogamos se ponga en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a spares@cosatto.com

- Respaldo del asiento
- Base del asiento
- Funda del asiento
- 2 almohadillas para el pecho
- Arnés
- Bandeja exterior
- Bandeja interior
- Junta superior
- Base
- Pata vertical
- Pie
- Pie con bloque de montaje
- Pack de reparaciones

montaje de la trona

1 – montaje de los pies

Acople el pie **(11)** al pie y al bloque de montaje **(12)** mediante los pernos (a) y las tuercas (b).

Atención: antes de apretar definitivamente todos los pernos, coloque el conjunto sobre una superficie plana de cabeza hacia abajo para asegurarse de que la plataforma esté plana y nivelada.

2 – montaje de la pata vertical

Empuje la base **(9)** hacia la sección inferior de la pata vertical **(10)**. El clip 'X' de retención debería sobresalir a través de la base al mismo tiempo que la bloquea.

3 – instalación del conjunto de los pies

Coloque el conjunto de los pies sobre la base tal y como se muestra en la ilustración y fíjelo mediante pernos (c).

Atención: el conjunto se muestra aquí al revés.

4 – montaje del asiento

Vuelva a instalar el asiento (1) en la base del asiento (2) con los pernos (d) y las tuercas de bloqueo de nylon (e), y utilizando la llave Allen suministrada (f) y la llave inglesa (g).

5 – montaje del asiento (2)

Acople la junta superior a la sección inferior del asiento.

Fije el asiento con los pernos (d).

6 – instalación del asiento a la pata vertical

Desenrosque la perilla de la base 'X'. Coloque el conjunto del asiento en la pata vertical y empújela hacia abajo con firmeza.
Apriete la perilla de la base a fin de fijar el asiento.

7 – instalación de la funda del asiento

Coloque la funda del asiento (3) sobre el asiento. Fije la correa de Velcro® en la parte posterior de la funda del asiento a la pestaña en el asiento de 'Y'.
Fije las dos correas de Velcro® a los lados de al asiento "Z".

8 – instalación del arnés

Alise los extremos es forma de mariposa en las correas del arnés y empújelos hacia abajo a través de las ranuras situadas en la funda del asiento y en el respaldo del mismo tal y como se muestra en la ilustración 'X'. Abra los extremos de mariposa 'Y'.
Para extraer el arnés, realice el procedimiento anterior a la inversa.

9 – uso del arnés

Para abrochar el arnés introduzca los extremos en la hebilla hasta que estos queden bloqueados.
Para desabrochar el arnés, pulse el botón de la hebilla 'X' y estire de los extremos.

10 – instalación de las almohadillas para el pecho

Pase las almohadillas para el pecho (4) alrededor de las correas para los hombros y fíjelas con las cintas de Velcro®.

11 – instalación de la bandeja

Empuje los extremos de la bandeja (7) hacia los pasadores ubicados en cualquiera de los lados del asiento 'X'. Baje la bandeja hasta los puntos de bloqueo. Empújela hacia abajo hasta que quede bloqueada en su posición 'Y'.

12 – extracción de la bandeja

Pulse los botones en ambos puntos de bloqueo en los dos lados del asiento 'X', suba la bandeja y extráigala. Ahora ya puede retirar la bandeja de la trona.

13 – instalación de la bandeja interior

Coloque la funda de la bandeja interior (6) en la bandeja y empújela hacia abajo hasta que haga clic y quede bloqueada en 'X'.

14 – cómo ajustar la altura del asiento

Gire el collarín 'X' sobre el eje en el sentido opuesto a las manillas del reloj. Eleve la manija 'Y' y el asiento se levantará automáticamente.
Para bajarlo, ejerza presión hacia abajo en la sección central del asiento 'Z'. Suelte la manija una vez el asiento se encuentre a la altura necesaria. Gire el collarín en el sentido de las manillas del reloj para bloquear el asiento en su posición.

15 – rotación del asiento

Gire el collarín 'X' sobre el eje en el sentido opuesto a las manillas del reloj. El asiento goza ahora de plena libertad para poder girar. Gire el collarín en el sentido de las manillas del reloj para bloquear el asiento en su posición.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a
b
c
d
e
f
g


1
11
12
b
11
12
a


2
9
10


3
c
c


4
1
2
e
d
f
d
e
g


5
d
d
d
d


6
X


7
Y
3
Z
Y
Z
Z


8
X
Y
5

9





10



11




12


13
6


14
Z
Y
X


15
X

COSATTO

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, Lancashire, BL4 7EP, England.

Tel: +44(0)871 977 3900 www.cosatto.com

For up to date information and manuals for all cosatto products visit www.cosatto.com